

Čtečky eknih Onyx Boox k 9/2024

Model	Velikost	Operační systém	Přibližná cena (Kč)
ONYX BOOX Go 6	6“	Android 12	4,5 tis.
ONYX BOOX Palma	6.13“	Android 11	7 tis.
ONYX BOOX Poke 5	6“	Android 11	4,5 tis.
ONYX BOOX Page	7“	Android 11	6 tis.
ONYX BOOX Go 10,3	10,3“	Android 12	11 tis.
ONYX BOOX Note Air 3	10,3“	Android 12	11 tis.
ONYX BOOX Tab x	13,3“	Android 11	22 tis.
ONYX BOOX Go Color	7“	Android 12	7 tis.
ONYX BOOX Note Air 3 C	10,3“	Android 12	13 tis.
ONYX BOOX Tab Ultra C Pro	10,3“	Android 12	16 tis.
ONYX BOOX Tab Mini C	7,8“	Android 11	11 tis.

Čtečky s Androidem 12 mají obchod Google Play instalovaný z výroby.

U čteček s Android 11 se musí nejprve aktivovat, viz postup níže:

Přejděte do Aplikace: tři čárky vpravo nahoře.

Zaškrtněte políčko: Povolit Google Play.

Klikněte na: GSF ID

Klikněte na: Nejsem robot.

Klikněte na: Registrovat.

Poté byste měli vidět nové registrované Android ID.

Restartujte svůj Onyx Boox: Podržte tlačítko napájení a uvolněte jej, když se zobrazí nabídka.
Stiskněte Restartovat

Návodné video, zde: <https://www.youtube.com/watch?v=QcH3KOQmCDA>